(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-312152

(43)公開日 平成11年(1999)11月9日

(51) Int.Cl.⁶

識別記号

G06F 15/16 H04Q 7/38 620

FI

G06F 15/16

620G

H 0 4 B 7/26

109M

審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全28頁)

(21)出願番号

特願平10-365666

(22)出願日

平成10年(1998)12月22日

(31) 優先権主張番号 995606

(32)優先日

1997年12月22日

(33)優先権主張国

米国(US)

(71)出願人 590000879

テキサス インスツルメンツ インコーポ

レイテツド

アメリカ合衆国テキサス州ダラス、ノース

セントラルエクスプレスウエイ 13500

(72)発明者 マイケル マクマホン

アメリカ合衆国 テキサス州プラノ, メリ

アン ドライブ 3817

(72)発明者 マリオン シー. ラインパリイ

アメリカ合衆国 テキサス州ダラス, エ

ヌ. セルバ ドライプ 1250

(74)代理人 弁理士 浅村 皓 (外3名)


最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 移動電子装置および制御方法

(57)【要約】

【課題】 多数のプロセッサおよびコプロセッサの使用 をグレードアップし最適化するデータ処理アーキテクチ ュアを得る。

【解決手段】 複数個のプロセッサ12,16を含むワ イヤレスデータプラットホーム10。タスクが実施され る時に情報を通信できるようにプロセッサ間に通信チャ ネルが開設される。1個のプロセッサで実施されるダイ ナミッククロスコンパイラー80がコードを別のプロセ ッサのためのネーティブ処理コードへコンパイルする。 ダイナミッククロスリンカー82が他のプロセッサのた めにコンパイルされたコードをリンクする。ネーティブ コードはそれを包むJAVA Bean90(もしくは 他の言語タイプ)を使用してプラットホームへダウンロ ードすることもできる。JAVA Beanは暗号化し セキュリティのためにデジタルサインすることができ る。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 移動電子装置であって、

ネィティブコードを実行するコプロセッサと、

ホストプロセッサシステムおよびプロセッサ独立コードに対応するネィティブコードを実行するように作動するホストプロセッサシステムであって、デジタル信号コプロセッサにより実施されるタスクをダイナミックに変化させるように作動するホストプロセッサシステムと、前記ホストプロセッサシステムと前記コプロセッサ間の通信回路と、

を含む移動電子装置。

【請求項2】 移動電子装置の制御方法であって、

コプロセッサにおいてネィティブコードを実行するステップと、

ホストプロセサシステムにおいてネィティブコードおよ びプロセッサ独立コードを実行するステップと、

デジタル信号コプロセッサにより実施されるタスクを前記ホストプロセサシステムによりダイナミックに変えるステップと、

前記ホストプロセッサシステムと前記コプロセッサ間で 通信を行うステップと、

を含む方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は一般的に移動電子装置に関し、特に移動電子装置用ハードウェアおよびソフトウェアプラットホームに関する。

[0002]

【従来の技術】装置のパワー、したがって機能、が増強されるにつれてハンドヘルド携帯装置の人気が高まってきている。近年PDA(Personal DigitalAssistant)が広く使用されており、セルラー電話機とPDAのいくつかの能力を組み合わせたスマートホーン(Smart phones)が近未来の通信に著しいインパクトを与えるものと考えられる。

【0003】現在ある装置には、音声認識等の、ある個別の機能を提供する1個以上のDSP(デジタル信号処理装置)もしくは他のコプロセッサ、および他のデータ処理機能のための汎用プロセッサが内蔵されている。DSP用コードおよび汎用プロセッサ用コードは一般的にROMその他の非揮発性メモリに格納され、それらは容易に修正することができない。したがって、改善および新しい機能を利用できるようになった時に、しばしば装置の能力をグレードアップできないことがある。特に、装置内に存在することがあるDSPや他のコプロセッサを最大限に使用することができない。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】したがって、多数のプロセッサおよびコプロセッサの使用をグレードアップし最適化することができるデータ処理アーキテクチュアが

必要とされている。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明において、移動電子装置はネィティブコードを実行するコプロセッサと、ホストプロセッサシステムに対応するネィティブコードおよびプロセッサ独立コードを実行するように作動するホストプロセッサシステムとを含んでいる。ホストプロセッサシステムはデジタル信号コプロセッサにより実施されるタスクをダイナミックに変えるように作動する。通信回路によりホストプロセッサシステムとコプロセッサ間の通信が提供される。

【0006】本発明により従来技術を凌ぐ著しい利点が 提供される。それは、ホストプロセッサシステムが、デ ジタル信号処理装置であっても良いコプロセッサにより 実施されるタスクをダイナミックに割り当ててコプロセ ッサを完全に使用できるためである。ホストプロセッサ システムは、各プロセッサの現在の能力等の、多様な要 因に応じて複数のコプロセッサの1つへ直接ルーチンす ることができる。

[0007]

【発明の実施の形態】図1に例えばスマートホーンやP DAを実施するのに使用できる一般的なワイヤレスデー タプラットホームアーキテクチュアの好ましい実施例を 示す。ワイヤレスデータプラットホーム10は、データ バス14a、アドレスバス14bおよびコントロールバ ス14cを含むバス構造14に接続された汎用(ホス ト) プロセッサ12を含んでいる。コアプロセッサ16 a および周辺インターフェイス16bを含む1個以上の DSP(もしくは他のコプロセッサ)16がバス14お よびDSPキャッシュメモリ18a、CPUキャッシュ **18b、およびMMU(メモリマネジメントユニット)** 18 cを含むメモリおよびトラフィックコントローラ1 8に接続されている。ハードウェアアクセラレータ回路 20 (JAVA等のポータブル言語を加速する) および ビデオおよびLCDコントローラ22もメモリおよびト ラフィックコントローラ18に接続されている。ビデオ およびLCDコントローラの出力はLCDもしくはビデ オディスプレイ24に接続されている。

【0008】メモリおよびトラフィックコントローラ18はバス14および、SDRAM(同期ダイナミックランダムアクセスメモリ)として示す、主記憶装置26に接続されている。バス14は1/0コントローラ28、インターフェイス30、およびRAM/ROM32にも接続されている。複数の装置をスマートカード34、キーボード36、マウス38等のワイヤレスデータプラットホーム10もしくはUSB(ユニバーサルシリアルバス)ポートもしくはRS232シリアルポート等の1つ以上のシリアルポート40に接続することができる。インターフェイス30はフラッシュメモリカード42および/もしくはDRAMカード44に接続することができ

る。周辺インターフェイス16bはDSP16をDAC (デジタル/アナログコンバータ)46、ネットワーク インターフェイス48もしくは他の装置に接続すること ができる。

【0009】図1のワイヤレスデータプラットホーム10は汎用プロセッサ12およびDSP16を利用している。DSP16が特定の固定機能専用とされている現在の装置とは異なり、図1のDSP16は任意数の機能に使用することができる。それにより、ユーザはDSP16の利益を完全に引き出すことができる。

【0010】DSP16を使用できる1つの主要なエリアはマンーマシンインターフェイス(MMI)に関連している。重要なのは、音声認識、イメージおよびビデオ圧伸、データ暗号化、テキストー音声変換、等の機能をDSP16を使用してより効率的に実施できることである。本アーキテクチュアにより新しい機能や改善をワイヤレスデータプラットホーム10へ容易に付加することができる。

【0011】ワイヤレスデータプラットホーム10は一般的なブロック図であり、さまざまに修正することができる。例えば、図1には独立したDSPおよびプロセッサキャッシュ18a,18bが図示されている。当業者にはお判りのように、ユニット型キャッシュも使用することができる。さらに、ハードウェアアクセラレーション(acceleration)回路20はオプショナルアイテムである。このような装置によりJAVA等の言語の実行が加速されるが、この回路は装置の動作に必要なものではない。さらに、1個のDSPしか図示されていないが、多数のDSP(もしくは他のコプロセッサ)をバスに接続することができる。

【0012】図2にワイヤレスデータプラットホーム1 0の機能的ソフトウェアアーキテクチュアを示す。この ブロック図はJAVAを使用するものと想定しており、 JAVA以外の言語も使用することができる。機能的 に、ソフトウェアは2つのグループへ分割され、それは ホストプロセッサソフトウェアおよびDSPソフトウェ アである。ホストソフトウェアは1つ以上のアプレット 40を含んでいる。DSP APIクラス42はJAV Aアプリケーション用JAVA APIパッケージ、す なわちDSP API50およびホストDSPインター フェイスレイヤ52の機能へアクセスするアプレットで ある。JAVAバーチャルマシン(VM)44がアプレ ットを解釈する。JAVAネイティブインターフェイス 46は、JAVA VMがホストプロセッサもしくは特 定プラットホームコードを実行する方法である。ネイテ ィブタスク48はJAVAネイティブインターフェイス を使用せずにホストプロセッサ12により実行すること ができる非JAVAプログラムである。後述するDSP

API50は、DSP16の能力を使用するためにコ ールするホスト12で使用されるAPI(アプリケーシ ョンプログラムインターフェイス)である。ホストーDSPインターフェイスレイヤ52は他のタスク、あるいはホストーDSP通信プロトコルを介したチャネルを使用して他のハードウェアと互いに通信するためのAPIをホスト12およびDSP16に提供する。DSPデバイスドライバ54はDSP16と通信するためのホストRTOS56(リアルタイムオペレーティングシステム)用ホストベースデバイスドライバである。ホストRTOS56はアクセラレーテッドテクノロジー社のNUCLEUSPLUS等のオペレーティングシステムである。マイクロソフト社のWINDOWSCE等の非リアルタイムオペレーティングシステムを使用することもできる。DSPライブラリ58にはDSP16で実行るために格納されたプログラムが含まれている。

【0013】DSP側で、DSP16により実行する1つ以上のタスク60をメモリ内に格納することができる。後述するように、DSPの機能がスタティックではなくダイナミックとなるように、タスクを所望によりメモリから出し入れすることができる。DSP側のホストーDSPインターフェイスレイヤ52と同じ機能をする。すなわちホスト12およびDSP16は通信することができる。DSP RTOS64はDSPプロセッサ用オペレーティングシステムである。ホストデバイスドライバ66はホスト12と通信するDSP RTOS64用DSPベースデバイスドライバである。ホストーDSPインターフェイス70はDSP16をホスト12に接続する。

【0014】動作において、図2に示すソフトウェアアーキテクチュアはDSP16を従来技術のように固定機能装置ではなく、可変機能装置として使用する。したがって、DSP機能は図2のアーキテクチュアを内蔵する移動装置へダウンロードして、DSP16がホスト12に対してさまざまな信号処理機能を実施できるようにすることができる。

[0015] DSP-API

DSP-APIはホスト12からDSP16へのデバイス独立インターフェイスを提供する。この機能により、ホスト12にはDSP16にタスクをロードしてスケジュールを行いかつこれらのタスクをコントロールして通信する能力が与えられる。API機能には、DSPの利用可能な資源を決定し、ホスト12およびDSPタスクを生成かつコントロールし、ホスト12およびDSPタスクを生成かつコントロールし、ホスト12およびDSPタスクと通信するための呼出しが含まれる。これらの機能については後述する。各機能はブール結果を戻し、それは成功したオペレーションに対するSUCCESS、もしくはFAILUREである。結果がFAILUREであれば、errcodeをチェックしてどのエラーが発生したかを確認しなければならない。

[0016]

【数1】

DSP_Get_MIPS

BOOL DSP Get MIPS(T_DeviceID DevID, U32 *mips, U16 *errcode);

この関数はDSP上で利用できる現在のMIPSを戻す。それはDSP16のMIPS能力マイナスベースMIPS値(付加ダイナミックタスクの無いMIPS値、すなわちカーネルプラスAPIコードプラスドライバ)、マイナスロードされた全てのダイナミックタスクに対するMIPSレーティングの和である。errcodeパラメータは下記の考えられる結果を含む。

【数2】

DSP_SUCCESS
DSP_DEVID_NOT_FOUND
DSP_DEVID_NOT_RESPONDING

【0017】 【数3】

DSP_Get_Memory_Available

BOOL DSP_Get_Memory_Available(T_DeviceID DevID, T_Size *progmem, T Size *datamem, U16 *errcode);

この関数はプログラムメモリおよびデータメモリの両方に対して利用できるメモリ量についてDevIDにより指定されるDSP16に質問する。その結果得られる値はprogmemおよびdatamemパラメータ内に戻される。progmemながprogmemない。progmemない

【数4】

DSP_SUCCESS
DSP_DEVID_NOT_FOUND
DSP_DEVID_NOT_RESPONDING

【0018】 【数5】

DSP_Alloc_Mem

BOOL DSP_Alloc_Mem(T_DeviceID DevID, U16 mempage, T_Size size, T DSP Word **memptr, U16 *errcode);

この関数によりDSP16上に1ブロックのメモリが割り当てられる。DevlDはどのデバイス上にメモリを割り当てるかを指定する。mempageはプログラムスペースに対しては0であり、データスペースに対しては1である。sizeパラメータはT_DSP_Words内のメモリブロックサイズを指定する。戻されるmemptrはDSP16上のメモリブロックへのポインター、もしくは失敗時のNULLである。errcodeパラメータは下記の考えられる結果を含む。

【数6】

DSP_SUCCESS
DSP_DEVID_NOT_FOUND

DSP_DEVID_NOT_RESPONDING DSP_INVALID_MEMPAGE DSP_NOT_ENOUGH_MEMORY

【0019】 【数7】

DSP Free_Mem

BOOL DSP_Free_Mem(T_DeviceID DevID, U16 mempage, T_DSP_Word *memptr, U16 *errcode);

この関数はDSP

Alloc_Mem関数を割り当てられたDSP上の1 ブロックのメモリを解放する。DevIDはどのデバイス上にメモリが常駐するかを指定する。mempageはプログラムスペースに対しては0であり、データスペースに対しては1である。memptrパラメータはメモリブロックへのポインターである。errcodeパラメータは下記の考えられる結果を含む。 【数8】

DSP_SUCCESS
DSP_DEVID_NOT_FOUND
DSP_DEVID_NOT_RESPONDING
DSP_INVALID_MEMPAGE
DSP_MEMBLOCK_NOT_FOUND

【0020】 【数9】

DSP_Get_Code_Info

BOOL DSP_Get_Code_Info(char *Name, T_CodeHdr *codehdr, U16 *errcode);

この関数はDSPライブラリテーブルへアクセスし、Nameパラメータにより指定されるDSP関数コードのコードヘッダーを戻す。戻されると、codehdrパラメータにより指示される位置はコードヘッダー情報を含む。errcodeパラメータは下記の考えられる結果を含む。

【数10】

DSP_SUCCESS
DSP_NAMED_FUNC_NOT_FOUND

[0021]

【数11】

DSP_Link_Code

BOOL DSP_Link_Code(T_DeviceID T_TaskCreate *tcs, U16 *errcode): DevID, T_CodeHdr

*codehdr,

この関数はDevIDにより指定されるDSP上の指示されたアドレスで走るようにDSP関数コードをリンクする。codehdrパラメータは関数のコードへッダーを指示する。ダイナミッククロスリンカーはコードへッダー内およびコード(COFFファイル)内の情報に基づいてコードをリンクする。ダイナミッククロスリンカーは必要に応じてメモリを割り当て、DSP16にコードをリンクしロードする。tcsパラメータはDSP_Create_Task関数において必要なタスク生成構造へのポインターである。DSP_Link_Codeはタスクの生成に備えて構造のコードエントリーポイント、優先順位、およびクラファクは関数コードをリンク

m)フィールドを充填する。 e r r c o d e パラメータ は下記の考えられる結果を含む。

【数12】

DSP_SUCCESS
DSP_DEVID_NOT_FOUND
DSP_DEVID_NOT_RESPONDING
DSP_NOT_ENOUGH_PROG_MEMORY
DSP_NOT_ENOUGH_DATA_MEMORY
DSP_COULD_NOT_LOAD_CODE

[0022] 【数13】

DSP_Put_BLOB

BOOL DSP_Put_BLOB(T_DeviceID DevID, T_HostPtr srcaddr, T_DSP_Ptr destaddr, U16 mempage, T_Size size, U16 **errcode);

この関数は指定されたBLOB(Binary Large Object)をDSP16へコピーする。DevIDはどのDSP16へオブジェクトをコピーするかを指定する。srcaddrパラメータはホストメモリ内のオブジェクトへのポインターである。<math>destaddrdDSP16上のオブジェクトをコピーする位置へのポインターである。mempageはプログラムスペースに対しては0であり、データスペースに対しては1である。<math>yrcadldlose

DSP_Create_Task

オブジェクトのサイズを指定する。 errcodeパラメータは下記の考えられる結果を含む。

【数14】

DSP_SUCCESS
DSP_DEVID_NOT_FOUND
DSP_DEVID_NOT_RESPONDING
DSP_INVALID_MEMPAGE

【0023】 【数15】

BOOL DSP_Create_Task(T_DeviceID DevID, T_TaskCreate *tcs, T_TaskID *TaskID, U16 *errcode);

DSP

Create__Taskは、タスクパラメータおよびDSPのプログラムスペース内のコード位置が与えられたらタスクを生成するようDSP16に要求する。タスク

生成構造を表1に示す。

[0024]

【表1】

表1 タスク生成構造

データタイプ	フィールド名	説明
T_DSP_Name	Name	User defined name for the task.
i	ľ	(タスクのユーザ定義名)
U32	MIPS	MIPS used by the task.
		(タスクが使用するMIPS)
T_ChanID	ChanIn	The channel ID used for task input.
		(タスク入力に使用するチャネルID)
T_ChanID	ChanOut	The channel ID used for task output.
		(タスク出力に使用するチャネルID)
T_StrmID	StrmIn	The stream ID used for task input.
		_(タスク入力に使用するストリーム ID)
T_StrmID	StrmOut	The stream ID used for task output.
		(タスク出力に使用するストリーム ID)
U16	Priority	The task's priority.
		(タスクの優先順位)
U32	Quantum	The task's timeslice in system ticks.
T C:	Con als Dona	(システムチック内のタスクのタイムスライス)
T_Size	StackReq	The amount of stack required. (所有タスク量)
T DCD D	MsgHandler	Pointer to code to handle messages to the task.
T_DSP_Ptr	Misgrandier	Former to code to manufe messages to the cask. (タスク へのメッセーシ を処理するコート へのホインター)
T !!OCT D-	CallBack	Pointer to Host code to handle messages from the task.
T_HOST_Ptr	Caliback	Former to nost code to namine messages from the task. (タスク からのメッセータ を処理するホストコートへのホインター)
T DSP Ptr	Create	Pointer to code to execute when task is created.
1_051_14	Cicaic	(タスク生成時に実行するコードへのポインター)
T DSP Ptr	Start	Pointer to code to execute when task is started.
155::	J 3	(タスク開始時に実行するコードへのポインター)
T DSP Ptr	Suspend	Pointer to code to execute when task is suspended.
	'	(タスク保留時に実行するコードへのポインター)
T_DSP_Ptr	Resume	Pointer to code to execute when task is resumed.
		(タスク再関時に実行するコードへのポインター)
T_DSP_Ptr	Stop	Pointer to code to execute when task is stopped.
	J	(タスク停止時に実行するコードへのポインター)
L	<u> </u>	

【0025】タスクが生成されると、Createエントリーポイントが呼び出され、任意の必要な予備初期化を行う機会をタスクに与える。Create、Suspend、Resume、およびStopエントリーポイントはNULLとすることができる。その結果得られるTaskIDはデバイスID(DevID)とDSPのタスクIDの両方を含んでいる。TaskIDがNULLであれば、生成は失敗である。errcodeパラメータは下記の考えられる結果を含む。

【数16】

DSP_SUCCESS
DSP_DEVID_NOT_FOUND
DSP_DEVID_NOT_RESPONDING
DSP_INVALID_PRIORITY
DSP_CHANNEL_NOT_FOUND
DSP_ALLOCATION_ERROR

【0026】 【数17】

DSP_Start_Task

BOOL DSP_Start_Task(T_TaskID TaskID, U16 *errcode);

この関数はTaskIDにより指定されるDSPタスクを開始する。タスクのStartエントリーポイントで実行が開始する。errcodeパラメータは下記の考えられる結果を含む。

[0027]

【数19】

【数18】

DSP_SUCCESS
DSP_DEVID_NOT_FOUND
DSP_DEVID_NOT_RESPONDING ·
DSP_TASK_NOT_FOUND

DSP_Suspend_Task

BOOL DSP_Suspend_Task(T_TaskID TaskID, U16 *errcode);

この関数はTaskIDにより指定されたDSPタスクを保留する。保留される前に、任意の必要なハウスキーピングを実施する機会をタスクに与えるためにタスクのSuspendエントリーポイントが呼び出される。errcodeパラメータは下記の考えられる結果を含む。

DSP_SUCCESS
DSP_DEVID_NOT_FOUND
DSP_DEVID_NOT_RESPONDING
DSP_TASK_NOT_FOUND

【0028】 【数21】

【数20】

DSP_Resume_Task

BOOL DSP Resume_Task(T TaskID TaskID, U16 *errcode);

この関数はDSP

Suspend_Taskにより保留されたDSPタスクを再開する。再開される前に、任意の必要なハウスキーピングを実施する機会をタスクに与えるためにタスクのResumeエントリーポイントが呼び出される。errcodeパラメータは下記の考えられる結果を含む。

DSP_SUCCESS
DSP_DEVID_NOT_FOUND
DSP_DEVID_NOT_RESPONDING
DSP_TASK_NOT_FOUND
DSP_TASK_NOT_SUSPENDED

【0029】 【数23】

【数22】

DSP_Delete_Task

BOOL DSP Delete Task(T TaskID TaskID, U16 *errcode);

この関数はTaskIDにより指定されたDSPタスクを削除する。削除する前に、任意の必要なクリーンナップを実施する機会をタスクに与えるためにタスクのStopエントリーポイントが呼び出される。それはタスクにより割り当てられた任意のメモリを解放し、タスクが取得した任意の資源を戻すことを含まなければならない。errcodeパラメータは下記の考えられる結果を含む。

【数24】

DSP_SUCCESS

DSP_DEVID_NOT_FOUND

DSP_DEVID_NOT_RESPONDING

DSP_TASK_NOT_FOUND

【0030】 【数25】

DSP Change Task Priority

BOOL DSP_Change_Task_Priority(T_TaskID TaskID, U16 newpriority, U16 *errcode);

この関数はTaskIDにより指定されたDSPタスクの優先順位を変える。優先順位はnewpriorit yへ変えられる。newpriorityの考えられる値はRTOS依存である。戻ると、oldpriorityパラメータはタスクの前の優先順位に設定される。errcodeパラメータは下記の考えられる結果を含む。

DSP_SUCCESS
DSP_DEVID_NOT_FOUND
DSP_DEVID_NOT_RESPONDING
DSP_TASK_NOT_FOUND
DSP_INVALID_PRIORITY

【0031】 【数27】

【数26]

DSP_Get_Task_Status

BOOL DSP_Get_Task_Status(T_TaskID TaskID, U16 *status, U16 *priority, T_ChanID *Input, T_ChanID *Output, U16 *errcode);

この関数はTaskIDにより指定されたDSPタスクの状態を戻す。statusは下記の値の1つを含む。

【数28】

DSP_TASK_RUNNING
DSP_TASK_SUSPENDED
DSP_TASK_WAITFOR_SEM
DSP_TASK_WAITFOR_QUEUE
DSP_TASK_WAITFOR_MSG

む。 【数29】

DSP_SUCCESS
DSP_DEVID_NOT_FOUND
DSP_DEVID_NOT_RESPONDING
DSP_TASK_NOT_FOUND

【0032】priorityパラメータはタスクの優 先順位を含み、InputおよびOutputパラメー タはタスクの、それぞれ、入力および出力IDを含む。 errcodeパラメータは下記の考えられる結果を含

【0033】 【数30】

DSP_Get_ID_From_Name

BOOL DSP_Get_ID_From_Name(T_DeviceID DevID, T_DSP_Name Name, T DSP ID *ID, U16 *errcode);

この関数はDSP16上の名前を付けたオブジェクトのIDを戻す。名前を付けたオブジェクトはチャネル、タスク、メモリブロック、もしくは任意他のサポートされた名前を付けたDSPオブジェクトとすることができる。errcodeパラメータは下記の考えられる結果を含む。

DSP_SUCCESS
DSP_DEVID_NOT_FOUND
DSP_DEVID_NOT_RESPONDING
DSP_NAME_NOT_FOUND

【0034】 【数32】

【数31】

DSP_Dbg Read_Mem

BOOL DSP_Dbg_Read_Mem(DEVICE_ID DevID, U8 mempage, DSP_PTR addr, U32 count, DSP_WORD *buf, U16 *errcode);

この関数はメモリの1ブロックを要求する。mempageはプログラムメモリ(0)もしくはデータメモリ(1)を指定する。addrパラメータはメモリ開始アドレスを指定し、countはどれだけ多くのT_SDP_Wordsを読み出すかを示す。bufパラメータはメモリをコピーしなければならないバッファーを提供した呼び出し者へのポインターである。errcodeパラメータは下記の考えられる結果を含む。

【数33】

DSP_SUCCESS
DSP_DEVID_NOT_FOUND
DSP_DEVID_NOT_RESPONDING
DSP_INVALID_MEMPAGE

【0035】 【数34】

DSP Dbg Write Mem

BOOL DSP_Dbg_Write_Mem(T_DeviceID DevID, U16 mempage, T_DSP_Ptr addr, T_Count count, T_DSP_Word *buf, U16 *errcode);

この関数はメモリの1ブロックを書き込む。mempageはプログラムメモリ(0)もしくはデータメモリ(1)を指定する。addrパラメータはメモリ開始アドレスを指定し、countはどれだけ多くのT_SDP_Wordsを書き込むかを示す。bufパラメータは書き込むメモリを含むバッファーへのポインターである。errcodeパラメータは下記の考えられる結果を含む。

【数35】

DSP_SUCCESS
DSP_DEVID_NOT_FOUND
DSP_DEVID_NOT_RESPONDING
DSP_INVALID_MEMPAGE

【0036】 【数36】

DSP_Dbg_Read_Reg

BOOL DSP_Dbg_Read_Reg(T_DeviceID DevID, U16 RegID, T_DSP_Word *regvalue, U16 *errcode);

この関数はDSPレジスタを読み出しregvalue内の値を戻す。RegIDパラメータはどのレジスタを

戻すべきかを指定する。ReglDが-1であれば、全 てのレジスタ値が戻される。バッファーを提供した発呼 者へのポインターであるregvalueパラメータは、全ての値を保持するのに十分な記憶装置を指示しなければならない。レジスタIDは特定DSP向けであり特定のインプリメンテーションに依存する。errcodeパラメータは下記の考えられる結果を含む。

DSP_SUCCESS
DSP_DEVID_NOT_FOUND
DSP_DEVID_NOT_RESPONDING
DSP_INVALID_REGISTER

【数37】

【0037】 【数38】

【0038】 【数40】

DSP Dbg Write_Reg

BOOL DSP_Dbg_Write_Reg(T_DeviceID DevID, U16 RegID, T_DSP_Word regvalue, U16 *errcode);

この関数はDSPレジスタに書き込む。RegIDパラメータはどのレジスタを修正するかを指定する。regvalueは書き込む新しい値を含んでいる。レジスタIDは特定DSP向けであり特定のインプリメンテーションに依存する。errcodeパラメータは下記の考えられる結果を含む。

DSP_SUCCESS
DSP_DEVID_NOT_FOUND
DSP_DEVID_NOT_RESPONDING
DSP_INVALID_REGISTER

【数39】

DSP Dbg Set_Break

BOOL DSP_Dbg_Set_Break(T_DeviceID DevID, DSP_Ptr addr, U16 *errcode);

この関数は所与のコードアドレス(addr)における ブレイクポイント(break point)を設定す る。errcodeパラメータは下記の考えられる結果 を含む。 DSP_SUCCESS
DSP_DEVID_NOT_FOUND
DSP_DEVID_NOT_RESPONDING

【数41】

【数42】

[0039]

DSP_Dbg_Cir_Break

BOOL DSP_Dbg_Clr_Break(T_DeviceID DevID, T_DSP_Ptr addr, U16
*errcode):

この関数は所与のコードアドレス(addr)において DSP

 Dbg_Set_Break により予め設定されたブレイクポイントをクリアする。 errcodeパラメータは下記の考えられる結果を含む。

【数43】

DSP_SUCCESS
DSP_DEVID_NOT_FOUND
DSP_DEVID_NOT_RESPONDING
DSP_BP_DID_NOT_EXIST

【0040】 DSPデバイスドライバ

DSPデバイスドライバ54はホスト12からDSP16への通信を処理する。ドライバ関数はホストーDSP通信プロトコルに明記された通信要求を取り上げ、利用可能なハードウェアインターフェイスを介した情報の伝送を処理する。デバイスドライバはRTOS依存かつ通信ハードウェア依存である。

【 0 0 4 1 】 D S P ライブラリ D S P ライブラリ 5 8 は D S P 1 6 へダウンロードして 実行することができるコードのブロックを含んでいる。

ダイナミッククロスリンカーが全てのアドレス参照(r eference)を決定できるように、コードの各ブ ロックは予め非リンク、すなわちライブラリとして再配 置可能にリンクされている。各コードブロックはDSP MIPS(百万命令/秒)、優先順位、タイムスライ スクオンタム、およびメモリに対するブロックの要求に 関する情報も含んでいる。コードブロックヘッダーのフ ォーマットを表2に示す。プログラムメモリおよびデー タメモリサイズは、DSPがタスクのメモリ要求をサポ ートできるかどうかの迅速なチェックをホスト12に与 えるための近似値である。十分なスペースがあるようで あれば、ダイナミッククロスリンカーはコードのリンク およびロードを試みることができる。ページアライメン ト(alignment)および連続性(contig uity)の要求により、ダイナミッククロスリンカー はそれでも目的を果たせないことがある。好ましい実施 例では、コードはバージョン2COFFファイルフォー マットである。

【0042】 【表2】

表2 コードブロックヘッダー

データタイプ	フィールド名	裁明		
U16	Processor	The target processor type.		
		(ターゲットプロセッサタイプ)		
T_DSP_Name	Name	Task's name.		
		(タスタ名)		
U32	MIPS	Worst case MIPS required by the task.		
		(タスケが要求する最悪時のMIPS)		
T_Size	ProgSize	Total program memory size needed.		
[1	(所用総プログラムメモリサイズ)		
T_Size	DataSize	Total data memory size needed.		
T C:	1.5. 6	(所用観データメモリサイズ)		
T_Size	InframeSize	Size of a frame in the task's input channel.		
T Cian	Q.,E.,	(タスク人力チャネル内のフレームサイズ)		
T_Size	OutFrameSize	Size of a frame in the task's output channel. (タスク出力チャネル内のフレームサイズ)		
T C:	I-CC:			
T_Size	InStrmSize	Size of the task's input stream FIFO.		
T Size	OutStrmSize	(タスクの入力ストリームFIPOのサイズ) Singuistic control control SECO		
1-2556	Officialization	Size of the task's output stream FIFO.		
บาธ	Priority	(タスクの出力ストリームア1F0のサイズ) Task's priority.		
10.0	Friday	(タスクの優先駆位)		
U32	Ouantum	Task's time slice quantum (number of system ticks).		
		(タスクのタイムスライスクォンタム)(システムチック数)		
T_Size	StackReg	Stack required.		
		(所用スタック)		
T_Size	CoffSize	Total size of the COFF file.		
·-		(COPPファイルの給サイズ)		
T_DSP_Per	MsgHandler	Offset to a message handler entry point for the task.		
		(タスクのメッセージハンドラーエントリポイントへオフセット)		
T DSP Ptr	Create	Offset to a create entry point that is called when the task is		
\ = -		created.		
1		 (タスク生成時に呼び出される生成エントリポイントへオフセット)		
T DSP Ptr	Start	Offset to the start of the task's code.		
1-2-1-2-1		(タスクコードの開始へオフセット)		
T DSP_Ptr	Suspend	Offset to a suspend entry point that is called prior to the task		
1	Guipenn	being suspended.		
		(保留されるタスタ よりも前に呼び出される保留エントワルイントへオフセャト)		
T DSP Ptr	Resume	Offset to a resume entry point that is called prior to the task being		
I_D3F_FU	Resulte	resumed.		
1		1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4		
T DCD 0-	Sm.	(再聞されるタスト よりも前に呼び出される再関エントリルイントへメアセット)) Offset to a stop entry point that is called prior to the task being		
T_DSP_Ptr	Stop	deleted.		
T Host Ptr	c-en-	(解除されるタスタ よりも前に呼び出される停止エントマルタイントへオフセット)		
'_nost_ru	CoffPtr	Pointer to the location of the COFF data in the DSP Library.		
1 _		(DSPライブラリ内のCOFFデータ位置へのポインター)		

【0043】ポータブルコードのリンクされたターゲットコードへの変換

JAVAコード等のポータブル(プロセッサ独立)コードをリンクされたターゲットコードへ変換する手順を図3に示す。この手順は2つの機能、ダイナミッククロスコンパイラー80およびダイナミッククロスリンカー82、を使用する。各機能はホストプロセッサ12上で実現される。好ましい実施例では、ダイナミッククロスリンカーはDSP-APIの一部である。クロスコンパイラーはDSP-APIの一部とすることもできる。

【0044】ダイナミッククロスコンパイラー80はポータブルコードをリンクされない、実行可能なターゲットプロセッサコードへ変換する。ダイナミッククロスリンカー82は非リンク、実行可能なターゲットプロセッサコードをリンクされた、実行可能なターゲットプロセッサコードへ変換する。そうするために、DSP16上

ヘローディングする前に、1ブロックのコード内のアドレスを決定しなければならない。ダイナミッククロスリンカー82は関数のコードセグメントおよびデータセグメントをリンクし、DSP16上のメモリを割り当て、コードおよび一定のデータをDSP16へロードする。コードを実行するターゲットプロセッサ(すなわち、DSP16)とは異なるプロセッサ(すなわち、ホストプロセッサ12)で関数(コンパイリングおよびリンキング)が生じるため、この関数は"クロス"コンパイリングおよび"クロス"リンキングと言われる。

【0045】ダイナミッククロスコンパイラー80はユーザもしくはユーザエージェント(ブラウザ等)がオンデマンドでロードした予めリンクされていないコードを受け取る。コードは(1)コードの"タグ"部を識別するか、もしくは(2)DSP16で実行する適性について非タグコードセグメントを解析するために処理され

る。ソースコードのタグ部はその中に埋め込まれた"く start DSP code>"および"<end DSP code>" 等の所定のマーカによりDSPへ ターゲット可能なソースを描くことができる。タグ部が 直接もしくは解析により識別される場合には、DSP1 6の現在の処理状態に基づいてクロスコンパイルするか どうかが判断される。コンパイルすると判断されれば、 コードのその部分は既知のコンパイリング方法を使用し て非リンク、実行可能ターゲットプロセッサコードを出 力するソフトウェアをコンパイリングすることにより処 理される。コンパイルしないという判断は、例えば、D SP16により他のタスクが実行されているため、DS Pが利用できる容量(一般的に、利用可能MIPS-百 万命令/秒といわれる)が不十分であるか、利用可能な メモリが不十分である場合になされる。コンパイルされ たコードはダイナミッククロスリンカー82へ通してD SP16において即座に使用するか、あるいはDSPラ イブラリ58内に保存することができる。

【0046】ダイナミッククロスリンカー82は予め非 リンクコードを受け取り、それは(1)ホストプロセッ サ12と関連してスタティックに格納されるか、(2) ネットワークコネクション(インターネット等のグロー バルネットワークを含む)を介してホストプロセッサ1 2へダイナミックにダウンロードされるか、あるいは (3) ダイナミッククロスコンパイラー80によりダイ ナミックに発生される。ダイナミッククロスリンカー8 2はランタイムに決定されるDSP16のメモリ開始ア ドレスの入力コードをリンクする。メモリ開始アドレス はホストプロセッサ12もしくはDSP16により格納 され管理されるメモリマップもしくはメモリテーブルか ら決定することができる。ダイナミッククロスリンカー 82はコード内の基準メモリ位置をDSP内の実際のメ モリ位置へ変換する。これらのメモリ位置は、例えば、 コード内の分岐アドレスもしくはコード内のデータ位置 参照(reference)を含むことができる。

【0047】実施例では、ポータブルコードはリンクされているかどうかを含めたコードに関する全情報を含む COFF(共通オブジェクトファイルフォーマット)内 にある。リンクされていなければ、コードをリンクする のに変えなければならないアドレスをシンボルテーブル が定義する。

【0048】前記した変換プロセスには従来技術に較べていくつかの著しい利点がある。第1に、ダイナミッククロスコンパイラー80はダウンロードされたポータブルコードをどこで実行するかについてランタイム判断を行うことができる。例えば、多数のターゲットプロセッサ(2台のDSP16等)を有するシステムでは、ダイナミッククロスコンパイラー80は利用可能な資源もしくは能力に基づいてポータブルコードを任意の1台のターゲットプロセッサへコンパイルすることができる。ダ

イナミッククロスリンカー82はリロケータブルコードをサポートしないターゲットプロセッサでランするようコードをリンクする。コードはランタイムにリンクされるため、DSP16(もしくは、他のターゲットプロセッサ)内のメモリ位置は保存する必要がなく、デバイス内の全ての計算資源を最適効率で使用することができる。コンパイリングはプラットホーム10のアーキテクチャの知識により達成されるため、一方もしくは両方のプロセッサのインテクジェントキャッシュアーキテクチュア等の特定プロセッサおよびプラットホーム向けの特徴をコンパイリングに利用することができる。

【0049】したがって、DSP16はその処理能力を完全に使用するようにダイナミックに変えられるさまざまな機能を有することができる。例えば、ユーザは音声認識を含むユーザインターフェイスをロードしたいことがある。その時、ホストプロセッサはソフトウェアをダウンロードしてDSP16で実行する音声認識ソフトウェアをダイナミックにクロスコンパイルおよびクロスリンクする。あるいは、DSP16の現在状態に基づいてDSPライブラリ58内の予めコンパイルされたソフトウェアをダイナミックにクロスリンクして実行することができる。

【0050】ホストデバイスドライバ

ホストデバイスドライバはDSP16からホスト12への通信を処理する。ドライバ機能はホストーDSP通信プロトコルに明記された通信要求を取り入れて利用可能なハードウァエインターフェイスを介した情報の伝送を処理する。デバイスドライバはRTOS依存かつ通信ハードウェア依存である。

【0051】ホストーDSP通信プロトコル(ホストー DSPインターフェイスレイヤ)

ホストーDSP通信プロトコルはホスト12とDSP16間のコマンドおよびデータの通信を支配する。通信はいくつかのパス、メッセージ、データチャネル、およびストリーム、からなる。メッセージは初期化パラメータおよびコマンドをタスクへ送るのに使用される。データチャネルはタスク間およびDSP16とホスト12間で大量のデータをデータフレームの形で運ぶ。ストリームはタスク間およびDSP16とホスト12間でストリームとされたデータを通すのに使用される。

【0052】メッセージ

各タスクはメッセージを処理するメッセージハンドラーへのエントリーポイントを有する。メッセージはユーザ定義であり、タスク機能のための初期化パラメータおよびタスクをコントロールするコマンドを含む。タスクはその生成時に指定されるコールバックを介してホスト12へメッセージを送る。タスクメッセージハンドラーのプロトタイプおよびホストコールバックのプロトタイプをここに示す。

【数44】

void TaskMsgHandler(T_ReplyRef replyref, T_MsgID MsgID, T_Count count, T_DSP_Word *buf);
void HostCallBack(T_ReplyRef replyref, T_MsgID MsgID, T_Count count, T DSP Word *buf);

【0053】replyrefパラメータは送信者への 返答を返送するのに使用されるインプルメンテーション 依存基準値である。各Send_Messageコール について、受信者はreplyrefパラメータを使用 して $Reply_Message$ を呼び出さなければならない。実際のメッセージは次のようである。

【数45】

Sent message:	MsgPktFlag	taskid	replyref	msgid	count	buf[]
Reply message:	MsgPktFlag	-1	replyref	msgid	count	buf[]

マルチワードデータは最下位語が最初に送られる。 【0054】Send_Message関数内の0のTasklDはシステムレベルメッセージを示す。システムレベルメッセージはDSP-API関数を実施するの に使用される。

【0055】メッセージ関数を下記に示す。

【数46】

Send Message

BOOL Send_Message(T_TaskID TaskID, T_MsgID MsgID, T_Count count, T_DSP_Word *msgbuf, T_DSP_Word *replybuf, T_Size replybufsize, T Count replycount, U16 *errcode);

この関数はTaskIDにより指定されるタスクへユーザ定義メッセージを送る。MsgIDはメッセージを定義し、msgbufは実際のメッセージデータを含んでいる。メッセージサイズはcountT_DSP_Wordsである。メッセージへの返答はreplybufパラメータ内に含まれ、それは呼び出し者により提供されるサイズreplybufsizeのバッファーを指示する。それは特定のメッセージに対する返答を処理するのに十分なサイズでなければならない。errcod

eパラメータは下記の考えられる結果を含む。

【数47】

DSP_SUCCESS
DSP_DEVID_NOT_FOUND
DSP_DEVID_NOT_RESPONDING
DSP_TASK_NOT_FOUND

【0056】 【数48】

Reply_Message

BOOL Reply_Message(T_ReplyRef replyref, T_Count count, T_DSP_Word *buf, U16 *errcode);

この関数はメッセージへ返答するのに使用される。 reply refはオリジナルメッセージの送信者へ返答を返送するのに使用される参照(reference)であり、特定インプルメンテーション向けである。返答はbufパラメータ内に含まれそのサイズはT_DSP_Wordsである。 errcodeパラメータは下記の考えられる結果を含む。

【数49】

DSP_SUCCESS
DSP_DEVID_NOT_FOUND
DSP_DEVID_NOT_RESPONDING
DSP_BAD_REPLY_REF

【0057】チャネル

チャネルの概念は1つのプロセッサから別のプロセッサへ、あるいは同じプロセッサ上のタスク間でフレームベースデータを送信するのに使用される。生成されると、

チャネルはデータを含むように指定された数およびサイズのフレームを割り当てる。最初に、チャネルは空フレームのリストを含んでいる。データを生じるタスクはデータを書き込む空フレームを要求し、書き込まれるとフレームはチャネルへ戻される。データを消費するタスクはチャネルから完全なフレームを要求し、空になるとフレームはチャネルへ戻される。フレームバッファーのこの要求および戻しにより、最小限のコピーでデータを動かすことができる。

【0058】各タスクは指定された入力および出力チャネルを有する。チャネルが生成されると、それは1つのタスクへの入力、およびもう1つのタスクへの出力として指示される。チャネルのIDにはデバイスIDが含まれ、チャネルはプロセッサ間でデータを通すことができる。ホストーDSPインターフェイスを横切るチャネルデータフローは下記のようである。

【数50】

ChanPktFlag Channel ID Count Data[...]

チャネル関数を下記に示す。

【数51】

[0059]

Create Channel

BOOL Create_Channel(T_DeviceID DevID, T_Size framesize, T_Count numframes, T_ChanID *ChannelID, U16 *errcode);

この関数はデータフレームーベース通信チャネルを生成する。それはカウントおよびサイズが、それぞれ、numframesおよびframesize内に指定されている1組のフレームバッファーのコントロールを維持するチャネルコントロール構造を生成する。生成されると、チャネルはデータフレームを割り当てそれらをその空フレームリストへ加える。ChannellDは新しいチャネルのIDを戻す。DevIDが呼出プロセッサのものでなければ、呼出プロセッサとDevIDプロセッサの両方でチャネルコントロール構造が生成され、通信インターフェイスを横切るデータフローがコントロー

ルされる。 e r r c o d e パラメータは下記の考えられる結果を含む。

【数52】

CHAN_SUCCESS
CHAN_DEVID_NOT_FOUND
CHAN_DEVID_NOT_RESPONDING
CHAN_ALLOCATION_ERROR

【0060】 【数53】

Delete Channel

BOOL Delete_Channel(T_ChanID ChannelID, U16 *errcode);

この関数はChannellDにより指定される既存のチャネルを削除する。errcodeパラメータは下記の考えられる結果を含む。

[0061]

【数55】

【数54】

CHAN_SUCCESS
CHAN_DEVID_NOT_FOUND
CHAN_DEVID_NOT_RESPONDING
CHAN_CHANNEL_NOT_FOUND

Request_Empty_Frame

BOOL Request_Empty_Frame(T_LocalChanID Chn, T_DSP_Word **bufptr, BOOL WaitFlag, U16 *errcode);

この関数は指定されたローカンチャネル I Dから空フレームを要求する。ChnがNULLであれば、タスクの出力チャネルが使用される。戻る時に、bufptrはフレームバッファーへのポインターを含んでいる。WaitFlagがTRUEであり、かつ利用可能なフレームバッファーがなければ、呼出者はバッファーを利用できるようになるまで保留される。WaitFlagがFALSEであれば、機能はとにかく戻る。errcod

eパラメータは下記の考えられる結果を含む。

【数56】

CHAN_SUCCESS
CHAN_CHANNEL_NOT_FOUND
CHAN_BUFFER_UNAVAILABLE

【0062】 【数57】

Return_Full_Frame

BOOL Return_Full_Frame(T_LocalChanID Chn, T_DSP_Word *bufptr, U16 *errcode);

一度タスクがフレームバッファーを満たすと、この関数を使ってチャネルへ戻される。 bufptrにより指示されるバッファーは指定されたチャネルIDへ戻され

る。Chn がNULLであれば、タスクの出力チャネルが使用される。errcodeパラメータは下記の考えられる結果を含む。

【数58】

[0063]

CHAN_SUCCESS
CHAN_CHANNEL_NOT_FOUND

【数59】

CHAN_BUFFER_CTRL_ERROR

Request_Full_Frame

BOOL Request_Full_Frame(T_LocalChanID Chn, T_DSP_Word **bufptr, BOOL WaitFlag, U16 *errcode);

この関数は指定されたローカンチャネル I Dからデータの全フレームを要求する。ChnがNULLであれば、タスクの入力チャネルが使用される。戻る時に、bufptrパラメータはフレームバッファーへのポインターを含んでいる。WaitFlagがTRUEであり、かつ利用可能な完全なフレームバッファーがなければ、呼び出し者はバッファーが利用できるようになるまで保留される。WaitFlagがFALSEであれば、関数

はとにかく戻る。errcodeパラメータは下記の考えられる結果を含む。

【数60】

CHAN_SUCCESS
CHAN_CHANNEL_NOT_FOUND
CHAN_BUFFER_UNAVAILABLE

【0064】 【数61】

Return Empty_Frame

BOOL Return_Empty_Frame(T_LocalChanID Chn, T_DSP_Word *bufptr, U16 *errcade):

タスクはフレームバッファーからのデータを使用したら、この関数を使用してバッファーをチャネルへ戻さなければならない。 bufptrにより指示されるバッファーは指定されたチャネルIDへ戻される。 ChnがNULLであれば、タスクの入力チャネルが使用される。 errcodeパラメータは下記の考えられる結果を含む。

【数62】

CHAN_SUCCESS
CHAN_CHANNEL_NOT_FOUND
CHAN BUFFER CTRL_ERROR

【0065】 【数63】

Set_Task_Input_Channel

BOOL Set_Task_Input_Channel(T_Task *TaskID, T_ChanID ChanID, U16 *errcode);

この関数はタスクの入力チャネルを指定されたチャネルIDに設定する。errcodeパラメータは下記の考えられる結果を含む。

[0066]

【数65】

【数64】

CHAN_SUCCESS
CHAN_DEVID_NOT_FOUND
CHAN_DEVID_NOT_RESPONDING
CHAN_TASK_NOT_FOUND
CHAN_CHANNEL_NOT_FOUND

Set_Task_Output_Channel

BOOL Set_Task_Output_Channel(T_Task *TaskID, T_ChanID ChanID, U16 *errcode);

この関数はタスクの出力チャネルを指定されたチャネル I Dに設定する。 e r r c o d e パラメータは下記の考えられる結果を含む。

CHAN_SUCCESS
CHAN_DEVID_NOT_FOUND
CHAN_DEVID_NOT_RESPONDING
CHAN_TASK_NOT_FOUND
CHAN_CHANNEL_NOT_FOUND

【数66】

ストリームはフレームに押し入ることはできないが、タスクに対して連続的に流出入するデータのために使用される。ストリームはヘッドおよび流出入時にデータを追跡するテールポインターを付随するサーキュラーバッファー (FIFO) からなっている。各タスクは指定され

た入力および出力ストリームを有することができる。ホストーDSPインターフェイスを横切るストリームデータフローは次のようである。

【数67】

StrmPktFlag	Stream ID	Count	Data[]
3			

ストリーム関数を下記に示す。

【数68】

[0068]

Create_Stream

BOOL Create_Stream(T_DeviceID DevID, T_Size FIFOsize, T_StrmID *StreamID, U16 *errcode);

この関数はFIFOベース通信ストリームを生成する。 それはサイズFIFOsizeのFIFOのコントロールを維持するストリームコントロール構造を生成する。 生成されると、ストリームは空FIFOを割り当て、ストリームに流出入するデータフローを処理するようにヘッドおよびテールポインターを初期化する。StreamIDは新しいストリームのIDを戻す。DevIDが呼出プロセッサのものでなければ、呼出プロセッサおよびDevIDプロセッサの両方にストリームコントロール構造が生成され、通信インターフェイスを横切って流 れるデータをコントロールする。errcodeパラメータは下記の考えられる結果を含む。

【数69】

STRM_SUCCESS STRM_DEVID_NOT_FOUND STRM_DEVID_NOT_RESPONDING STRM_ALLOCATION_ERROR

【0069】 【数70】

Delete Channel

BOOL Delete Stream(T_StrmID StreamID, U16 *errcode);

この関数はStreamIDにより指定される既存のストリームを削除する。errcodeパラメータは下記の考えられる結果を含む。

[0070]

【数72】

【数71】

STRM_SUCCESS STRM_DEVID_NOT_FOUND STRM_DEVID_NOT_RESPONDING STRM_STREAM_NOT_FOUND

Get Stream_Count

BOOL Get_Stream_Count(T_LocalStrmID StrmID, T_Count *count, U16 *errcode);

この関数は現在StrmIDにより指定されるストリームFIFO内にあるTDSP_Wordsのカウントを要求する。countパラメータは戻った時に数を含んでいる。errcodeパラメータは下記の考えられる結果を含む。

【数73】

STRM_SUCCESS
STRM_STREAM_NOT_FOUND

【0071】 【数74】

Write_Stream

BOOL Write_Stream(T_LocalStrmID Strm, T_DSP_Word *bufptr, T_Count count, T_Count *countwritten, U16 *errcode);

この関数はStrmにより指定されたストリームへTDSP_Wordsのcount数を書き込む。StrmがNULLであれば、タスクの出力ストリームが使用さ

れる。データはbufptrパラメータにより指示される。戻った時に、counterwrittenは実際に書き込まれるT_DSP_Words数を含んでい

る。errcodeパラメータは下記の考えられる結果

【0072】 【数76】

を含む。

【数75】

STRM_SUCCESS STRM_DEVID_NOT_FOUND STRM_DEVID_NOT_RESPONDING STRM_STREAM_NOT_FOUND STRM_STREAM_OVERFLOW

Read_Stream

BOOL Read_Stream(T_LocalStrmID Strm, T_DSP_Word *bufptr, T_Count maxcount, BOOL WaitFlag, T_Count *countread, U16 *errcode);

この関数はStrmにより指定されたストリームからデータを読み出す。StrmがNULLであれば、タスクの入力ストリームが使用される。データはbufptrにより指定されたバッファー内に格納される。maxcountまでTDSP_Wordsがストリームから読み出される。countereadパラメータは読み出したデータの実際のカウントを含んでいる。errcodeパラメータは下記の考えられる結果を含む。

【数フフ】

STRM_SUCCESS STRM_DEVID_NOT_FOUND STRM_DEVID_NOT_RESPONDING STRM_STREAM_NOT_FOUND

【0073】 【数78】

【0074】 【数80】

Set_Task_Input_Stream

BOOL Set_Task_Input_Stream(T_Task *TaskID, T_StrmID StrmID, U16 *errcode);

この関数は指定されたストリーム I Dへタスクの入力ストリームを設定する。 errcode パラメータは下記の考えられる結果を含む。

【数79】

STRM_SUCCESS STRM_DEVID_NOT_FOUND STRM_DEVID_NOT_RESPONDING STRM_TASK_NOT_FOUND STRM_STREAM_NOT_FOUND

Set Task Output Stream

BOOL Set_Task_Output_Stream(T_Task *TaskID, T_StrmID StrmID, U16 *errcode);

この関数は指定されたストリーム I Dへタスクの出力ス 【0075】 トリームを設定する。 e r r c o d eパラメータは下記 【表3】 の考えられる結果を含む。

【数81】

STRM_SUCCESS STRM_DEVID_NOT_FOUND STRM_DEVID_NOT_RESPONDING STRM_TASK_NOT_FOUND STRM_STREAM_NOT_FOUND

表8 データタイプ ここで使用するデータタイプを表3に示す。

シンボル	說明
S8	Signed 8-bit integer. (署名8ビット整数)
118	Unsigned 8-bit integer. (非署名8ビット整数)
\$16	Signed 16-bit integer. (智名16ピット整数)
U16	Unsigned 16-bit integer. (非署名16ピット整数)
\$32	Signed 32-bit integer. (著名32ピット整数)
U32	Unsigned 32-bit integer. (非著名32ピット整数)
T_HostWord	A word on the Host processor. (ホストプロセッサ上の語)
T_DSP_Word	A word on the DSP processor. (DSPプロセッサ上の語)
BOOL	Boolean value(TRUB or PALSB). (ブール値(TRUB 又は FALSB)
T_HostPtr	Pointer on the Bost processor. (ホストプロセッサ上のポインター)
T_DSP_Ptr	Pointer on the DSP processor. (DSPプロセッサ上のポインター)
T_DeviceID	Processor device 1D. (プロセッサデバイスID)
T_TaskID	A structure containing fields for a device ID and a processor local task ID. (デバイスID及びプロセッサローカルタスクID用フィールドを含む構造)
T_ChamID	A structure containing fields for a device ID and a processor local channel ID. (デパイスID及びプロセッサローカルチャネルID用フィールドを含む構造)
T_MsglD	Message ID. (メッセージID)
T_DSP_ID	An object ID on the DSP. (DSP上のオプジェクトID)
T_Count	Data type for a count. (カウントのデータタイプ)
T_Size	Data type for a size. (サイズのデータタイプ)
T_HostCallBack	Value used when tasks sead message back to the Host. (タスクがホストへメッセージを返送する時の値)
T_ReplyRef	Message reply reference. (メッセージ返答参照)
T_LocalTaskID	Local task ID. (ローカルタスクID)
T_LocalChanID	Local channel ID. (ローカルチャネルID)
T_DSP_Name	Name for DSP objects(RTOS dependent). (DSPオプジェクト名(RTOS依存))
T_CodeHdr	Code header structure for a DSP Library entry. (DSPライプラリエントリ用コードヘッダー構造)
T_TaskCreate	Task creation structure. (タスク生成構造)

【0076】システムメッセージ

これらの表はデバイス間を通過するメッセージを定義する(すなわち、ホストからDSP16へ)。メッセージをデバイスへ実際にルーティングするのに使用されるため、対応する関数呼出し内にパラメータとして存在するデバイスIDはメッセージには内蔵されない。同様に、

関数呼出しの上半部としてデバイス I Dを含むタスク I Dはメッセージ内にデバイス I Dを含まず、DSPのロードタスク I D部しか含んでいない。

[0077]

【表4】

表4 DSP-API メッセージ

メッセージ	パラメータ送出	パラメータ返答	方向 Host ⇔DSP
GET MIPS	None	U32 mips	→
GET_MEM_AVAIL		T_Size program T_Size datamem	→
ALLOC_MEM	U16 mempage T_Size size	T_DSP_Word *memptr U16 erreode	→
FREE_MEM	U16 mempage T_DSP_Word *memptr .	U16 erreode	→
FUT_BLOB	T_DSP_Ptr destaddr U16 mempage T_Size size T_DSP_Word BLOB[size]	U16 erreode	→
CREATE_TASK	T_TaskCreate tos	T_TaskID TaskID U16 errcode	→
START TASK	T TaskID TaskID	U16 errcode	→
SUSPEND TASK	T TaskiD TaskiD	U16 erreode	→
RESUME TASK	T TaskID TaskID	U16 erreode	→
DELETE TASK	T TaskID TaskID	U16 erreode	→
CHANGE_PRIORIT	T_TaskID TaskID U16 pewpriority	U16 oldpriority U16 erroods	→
GET_TASK_STATU	T_TaskID TaskID	U16 status U16 priority T_ChanID Input T_ChanID Output U16 execode	3
GET_ID	T_DSP_Name Name	T_DSP_ID ID U16 errcode	→

[0078]

【表5】

表5 インターフェイスレイヤ/チャネルインターフェイスレイヤメッセージ

メッセージ	パラメータ送出	パラメータ返答	方向 Host ⇔DSP
CREATE_CHANNE L	T_Size framesize T Count numframes	T_ChanID ChannelID U16 erroode	7
DELETE_CHANNE L	T_ChanID ChannelID	U16 errcode	→
CREATE_STREAM	T_Size FIFOsize	T_StrmID StreamID U16 erroode	→
DELETE STREAM	T_StrmID StreamID	U16 erroode	→

[0079]

【表6】

表 6 デバッグメッセージ

メッセージ	パラメータ送出	パラメータ返答	方向 Hust ⇔DSP	
READ_MEM	U16 mempage T_DSP_Ptr addr T_Count count	T_DSP_Word mem[count] U16 errcode	->	
WRITE_MEM	U16 mempage T_DSP_Ptr addr	U16 erreode	→	
	T_Count count T_DSP_Word mem(count)			
READ_REG	U16 RegID	DSP_WORD regvalue U16 erreode	→	
WRITE_REG	U16 RegID T_DSP_Word regvalue	U16 erreode	→	
SET BREAK	T_DSP_Ptr eddr	U16 erreode	→	
CLR_BREAK	T_DSP_Ptr addr	U16 erreode	→	
BREAK HIT	T DSP Ptr addr	U16 ACK	+	

【0080】ダウンローディングネーティブコード 図4-図6はネーティブコードをターゲットプロセッサ (すなわち、ホスト12もしくはDSP16)へ確実か つ効率的にダウンローディングする実施例を示す。コー ドをダウンローディングするこの実施例は、例えば、イ ンターネット、もしくは他のグローバルネットワーク、 ローカルもしくはワイドエリアネットワーク、もしくは PCカードやスマートカード等の周辺装置からコードを ダウンローディングするのに使用できる。

【0081】図4にJAVA Bean90の実施例を示し、Bean90はネーティブコード92のラッパー

(wrapper)として作用する。Beanはさらに Code Type属性94a、Code Size属 性94bおよびMISP要求属性94cとして表記され ているいくつかの属性94を含んでいる。Bean90 はLoad Codeアクション96a、Load P arametersアクション96bおよびExwcu te Parameter96cを含むいくつかのアク ション96を有している。

【0082】動作において、Load Codeアクション96aは外部ネーティブコード(ターゲットプロセッサにとってネーティブ)をBean内へロードするの

に使用される。JAVA Beansはパーシステンス (persistence)を有するため、Bean9 0はネーティブコード92および属性94を含むその内部状態を格納することができる。Load Parametersアクション96bはネーティブコード92から (例えば、前記したCOFFファイルフォーマットを使用して) パラメータを検索し属性94aーcとして格納する。Executeアクション96cはDSP16内にインストールされたタスクを実行する。

【0083】Bean90を使用してコードをターゲットプロセッサへダウンロードする様子を図5に示す。この例では、ターゲットプロセッサはDSP16(もしくは、多数のDSP16の中の1つ)であるものとするが、それはネーティブコードをホストプロセッサ12へダウンロードするのにも使用できる。さらに、所望のBean90はLANサーバもしくはインターネットサーバ等のネットワークサーバ内に常駐しているものとするが、Beanはスマートカード等のプラットホーム10と通信する任意のデバイス内に常駐することができる。ワイヤレスデータプラットホーム10については、ネットワークサーバ100への接続はしばしばワイヤレスである。

【0084】図5において、プラットホーム10はネッ トワークサーバ100に接続されている。図2に詳細に 示すホストプロセッサ12はJAVAバーチャルマシン 44を介して1つ以上のJAVAアプレット40を実行 することができる。新しいコードをダウンロードするた めに、ホスト12はネットワークサーバ100からBe an90を含むアプレットをロードするか、もしくはア プレットを含まない Beanをサーバ100からダウン ロードすることができる。ラッパーBean90が検索 されると、ネーティブコードのサイズ、コードタイプ (コードはどのプロセッサ用か) および必要なMIPS を質問することができる。所期のプロセッサがコード9 2を実行するのに十分な資源を有する場合には、コード 92は所期のプロセッサ、図5に示すアーキテクチュア 内のホストプロセッサ12もしくはDSP16、で実行 するようにインストールすることができる。典型的に は、ネーティブコード92は非リンク、コンパイルされ たコードである。したがって、DSP-API50のク ロスリンカー82はコードを利用可能なメモリ位置へリ ンクする。Beanは2進ネーティブコード92をダイ ナミッククロスリンカー82へ通し、それがコードをイ ンストールして実行する。

【0085】典型的に、ネーティブコードのダウンロードが生じるのは、その中にDSP関数が所望されるアプレットをユーザが実行している場合である。最初に、アプレットは所望のコードがタスク60としてDSP内にインストールされている、またはDSPライブラリ58内で利用可能であるかをチェックする。もしそうならタ

スクはダウンロードなしで実行できる。

【0086】タスクがDSP16もしくはDSPライブラリ58内に格納されていなければ、オブジェクト(ここでは、 "DSPLoader" オブジェクトと言う)を生成してBean90をロードすることができる。DSPLoaderクラスがホスト12上でローカルであれば、JAVAはBeanもローカルに利用可能であるかをチェックする。最初の場合、ローカルに格納されたコードを有するBeanがあることがある。そうであれば、BeanからのコードはDSP(もしくは、Code Typeにより指定されるいずれかのプロセッサ)ヘインストールされる。コードのないBeanがローカルに格納される場合には、Beanは適切なサーバからコードを検索することができる。

【0087】一方、DSPLoaderオブジェクトがローカルではなければ、JAVAはアプレットを書き込んだサーバからBean90をロードする。次に、Beanからのコードは前記したようにインストールされる。

【0088】 JAVA Beanの使用に関連してネーティブコードのダウンローディングが説明されるが、Active Xアプレット等の他の言語内にコードを包み込んで達成することもできる。

【0089】JAVA Bean(もしくは、他のアプレット)をネーティブコードのラッパーとして使用することは著しい利点がある。最初に、複数のプロセッサの中の1つへコードをローディングするのに単純な標準的方法でよい。Beanが生成され、コードがBeanゥにコードをラッピングすることなく、プロセスまってのステップをとることができる。第2に、多数の「カステップをとることができる。第2に、多数の「カアプレットを使用する多数の個別のルーチンからはなアプリケーションを発生してルーチンを所望により雑なアプリケーションを発生してルーチンを所望によりまた。第3に、言語のセキュリティ機能を利用することができ、Bean90内のJAVAコードだけでなくネーティブコード92も保護される。ActiveX等の他の言語もセキュリティ機能を有する。

【0090】セキュリティ

2つの最重要セキュリティ機能はデジタル署名および暗号化である。JAVABeanもしくはActiveXアプレットはコードソースにより署名することができ、Beanもしくはアプレットがダウンロードされると、署名は信頼できるソースのリストを有する受信アプリケーションにより照合される。Beanもしくはアプレットに信頼できるソースの署名があれば、標準技術を使用して解読することができる。したがって、ネーティブコードは安全であり信頼できるソースから来る

ため、属性も正確であるものと信頼することができる。 【0091】図6はJAVA Beanを使用するプロ セッサのネーティブコードダウンローディングプロセス を説明するフロー図であり、ネーティブコードは同様な 技術を使用して異なる言語のアプレットで包むことがで きることがお判りであろう。ステップ110において、 暗号化されたデジタル署名Bean90はJAVAバー チャルマシンを動かすデバイスへダウンロードされる。 ステップ112において、署名が照合される。信頼でき るソースとして表記されたソースからのものでなけれ ば、ステップ114において例外処理がイネーブル(e nable) される。Beanが信頼できるソースから 来るものである場合、ユーザがそのソースで不自由でな ければ、例外処理関数はユーザにBeanを受け入れる 機会を与えることができる。署名が無効であれば、例外 処理はBean90を削除してユーザへ適切なエラーメ ッセージを送ることができる。

package ti.dsp.loader;

【0092】署名が有効で信頼できるソースから来るものであれば、ステップ116においてBeanが解読される。このステップではJAVAコードとBean内のネーティブコードの両方が解読される。ステップ118において、Bean90から属性が検索されステップ120において、アプレットは適切なプロセッサがコードを実行するのに十分な資源を有するかどうかを確認する。十分な資源を有しない場合には、例外処理ステップ114はネーティブコードのインストールを拒絶することができ、あるいは資源を解放するステップをとることができる。十分な資源がある場合には、ステップ122においてコードはクロスリンカーを使用してリンクされ所望のプロセッサにインストールされる。ステップ124において、ネーティブコードが実行される。

【0093】Bean90のサンプルJAVAスクリプトを下記に示す。

【表7】

```
import java.awt.*;
import java.io.*;
import java.net.*;

public class NativeBean extends Canvas implements Serializable
{
    public NativeBean() {
        setBackground(Color.white);
        funcData = new ByteArrayOutputStream();

        try {
            funcCodeBase = new URL("http://localhost");
        }
        catch (MalformedURLException e) {
```

```
}
public Dimension getMinimumSize() {
   return new Dimension(50, 50);
}
public void loadCode() {
   URL baseURL = null;
   try {
       baseURL = new URL(funcCodeBase.toString() + "/" + myFunction);
   catch (MalformedURLException e) {
   DataInputStream source = null;
   int read;
   byte[] buffer;
   buffer = new byte[1024];
      source = new DataInputStream(baseURL.openStream());
  catch (IOException e) {
      System_out.println("IOException creating streams: " + e);
  codeSize = 0;
  funcData.reset();
  try {
      while (true) {
         read = source.read(buffer);
         if (read == -1)
             break;
         funcData.write(buffer, 0, read);
     }
 }
 catch (IOException e) {
     System.out.println("IOException: " + e);
```

```
codeSize = funcData.size();
      System.out.println("Code size = " + codeSize);
      try {
         source.close();
     catch (IOException e) {
         System.out.println("IOException closing: " + e);
 }
 public synchronized String getFunctionName() {
     return myFunction;
 }
 public void setFunctionName(String function) {
     myFunction = function;
 }
public synchronized String getCodeBase() {
    return funcCodeBase.toString();
}
public void setCodeBase(String newBase) {
    try {
        funcCodeBase = new URL(newBase);
    catch (MalformedURLException e) {
}
public void installCode() {
   FileOutputStream destination = null;
   File libFile = new File(myFunction);
   try {
       destination = new FileOutputStream(libFile);
   }
   catch (IOException e) {
       System.out.println("IOException creating streams: " + e);
   if (destination != null) {
```

```
try {
            funcData.writeTo(destination);
        catch (IOException e) {
            System.out.println("IO Exception installing native code: " + e);
    }
}
    linkCode(funcData)
public void loadParameters() {
public void execute() {
public synchronized int getCodeSize() {
    return codeSize;
}
public synchronized int getCodeType() {
    return codeType;
}
public void setCodeType(int newType) {
    codeType = newType;
}
private int codeSize = 0;
private int codeType = 1;
private String myFunction = "";
private URL funcCodeBase = null;
private ByteArrayOutputStream funcData = null;
```

【0094】前記したスクリプトにおいて、NativeBean()ルーチンはネーティブコードを保持するBean90を生成する。IoadCode()ルーチンはサーバからネーティブコードを得る。getFunctionalName()およびgetCodeBase()ルーチンは属性を検索する。installCode()ルーチンはクロスリンカーを呼び出してネーティブコードをDSPにリンクしリンクしたコードをロードする。IoadParameters()ルーチンはネーティブコードを調べてその属性を確認するようBeanを命令する。getCodesize()およびgetCodetype()ルーチンは属性を要求するアプレットへ転送する。

}

【 O O 9 5】本発明の詳細説明はある代表的な実施例に 向けられたが、当業者ならば別の実施例だけでなくこれ らの実施例のさまざまな修正が考えられるであろう。請 求の範囲に入る修正および別の実施例は全て本発明に含まれるものとする。

【0096】以上の説明に関して更に以下の項を開示する。

(1)移動電子装置であって、ネィティブコードを実行するコプロセッサと、ホストプロセッサシステムおよびプロセッサ独立コードに対応するネィティブコードを実行するように作動するホストプロセッサシステムであって、デジタル信号コプロセッサにより実施されるタスクをダイナミックに変化させるように作動するホストプロセッサシステムと前記コプロセッサ間の通信回路と、を含む移動電子装置。【0097】(2)第1項記載の移動電子装置であっ

【0097】(2) 第1項記載の移動電子装置であって、前記コプロセッサはデジタル信号処理装置である、移動電子装置。

【0098】(3)前記いずれか1項記載の移動電子装

置であって、前記プロセッサ独立コードはJAVAを含む、移動電子装置。

【0099】(4)前記いずれか1項記載の移動電子装置であって、前記ホストプロセッサシステムは前記コプロセッサのネーティブコードを発生することができる、移動電子装置。

【0100】(5)前記いずれか1項記載の移動電子装 置であって、前記ホストプロセッサシステムはプロセッ サ独立ソースコードをコンパイルすることにより前記コ プロセッサのネーティブコードを発生することができ る、移動電子装置。

【0101】(6)前記いずれか1項記載の移動電子装置であって、前記ホストプロセッサシステムはソースコードの識別されたブロックをコンパイルする、移動電子装置。

【0102】(7)前記いずれか1項記載の移動電子装置であって、前記ホストプロセッサシステムはコプロセッサで実行できるソースコードのブロックを識別してコードの前記ブロックをコンパイルする、移動電子装置。

【0103】(8)前記いずれか1項記載の移動電子装置であって、さらに前記コプロセッサへダウンロードして実行することができるルーチンのライブラリを格納するメモリを含む、移動電子装置。

【0104】(9)前記いずれか1項記載の移動電子装置であって、さらにハードウェア言語アクセラレータを含む、移動電子装置。

【0105】(10)前記いずれか1項記載の移動電子 装置であって、前記ハードウェアアクセラレータはJA VAアクセラレータを含む、移動電子装置。

【0106】(11)第1項記載の移動電子装置であって、さらにネットワークからデータを受信するネットワークインターフェイス回路を含む、移動電子装置。

【0107】(12)移動電子装置の制御方法であって、コプロセッサにおいてネィティブコードを実行するステップと、ホストプロセッサシステムにおいてネィティブコードおよびプロセッサ独立コードを実行するステップと、デジタル信号コプロセッサにより実施されるタスクを前記ホストプロセッサシステムによりダイナミックに変えるステップと、前記ホストプロセッサシステムと前記コプロセッサ間で通信を行うステップと、を含む方法。

【0108】(13)第12項記載の方法であって、コプロセッサにおいてネィティブコードを実行する前記ステップは、デジタル信号処理装置においてネーティブコードを実行するステップを含む、方法。

【0109】(14)第12項、第13項記載の方法であって、さらに前記一般的処理システムにおいて前記コプロセッサのネィティブコードを発生するステップを含む、方法。

【0110】(15)第14項記載の方法であって、ネ

ィティブコードを発生する前記ステップはプロセッサ独立ソースコードをコンパイリングしてネーティブコードを発生するステップを含む、方法。

【0111】(16)第15項記載の方法であって、さらに前記ソースコードのブロックを識別して前記コプロセッサで実行するようコンパイルするステップを含む、方法。

【0112】(17)第12項-第16項記載の方法であって、さらに前記ホストプロセッサシステムから前記コプロセッサへダウンロードして実行するルーチンのライブラリを格納するステップを含む、方法。

【0113】(18)移動電子装置であって、複数個のコプロセッサと、ホストプロセッサシステムであって、ソースコードを実行し、前記1個以上のコプロセッサで実行されるソースコードの1つ以上のセクションについて、対応するコプロセッサを決定し、ソースコードの識別したセクションについて、コードの前記識別したセクションについて、コードの前記識別したセクションについて、コードの前記識別したセクションについて、コードの前記識別したセクションについて、コードの前記識別したセクションについて、コードの前記識別したセクションについて、コードの前記識別したセクショントへコンパイルして前記対応するコプロセッサへインストールする、ように作動する前記ホストプロセッサシステムと前記コプロセッサ間の通信回路と、を含む、移動電子装置。

【0114】(19)移動電子装置の制御方法であって、ホストプロセッサシステムでソースコードを実行するステップと、1個以上のコプロセッサで実行されるソースコードの1つ以上のセクションを識別するステップと、ソースコードの識別した各セクションについて、コードの識別した各セクションについて、コードの前記識別したセクションを前記対応するコプロセッサに関連するネーティブコードへコンパイリングして前記ネーティブコードへコンパイリングして前記ネーティブコードへコンパイリングして前記ネーティブコードを前記対応するコプロセッサへインストールするステップと、前記ホストプロセッサシステムと前記コプロセッサ間の通信を行うステップと、を含む、方法。

【0115】(20)複数個のプロセッサ(12, 16)を含むワイヤレスデータプラットホーム(10)。タスクが実施される時に情報を通信できるようにプロセッサ間に通信チャネルが開設される。1個のプロセッサで実施されるダイナミッククロスコンパイラー(80)がコードを別のプロセッサのためのネーティブ処理コードへコンパイルする。ダイナミッククロスリンカー(82)が他のプロセッサのためにコンパイルされたコードをリンクする。ネーティブコードはそれを包むJAVABean(90)(もしくは他の言語タイプ)を使用してプラットホームへダウンロードすることもできる。JAVABeanはセキュリティのために暗号化しデ

【0116】関連出願の相互参照

ジタル署名することができる。

本出願は同じ日付で出願され本開示の一部としてここに

組み入れられている、ウースリー等の米国特許出願第0 8/995,600号 "Mobile Communi cation System with Cross Compiler and Cross Linke r"(アットニードケット第26453号)、ブリュー ワーの米国特許出願第08/995,597号 "Ме t hod and Apparatus for Pro viding Downloadable Funct ionality to an Embedded C oprocessor"(アットニードケット第264 40号)、およびブリューワーの米国特許出願第08/ 995,603号 "Method and Appar atus for Extending Securi ty Model to Native Code" (アットニードケット第26439号) に関連してい る。

【図面の簡単な説明】

【図1】一般的なワイヤレスデータ処理に特に適したプラットホームアーキテクチュアのブロック図。

【図2】図1のプラットホームの機能ブロック図。

【図3】ダイナミッククロスコンパイリングおよびダイナミッククロスリンキング機能の機能ブロック図。

【図4】デバイスへダウンロードするJAVA Bean n ラッパー内に包まれたプロセッサで実行するネーティブコードの実施例。

【図5】遠隔サーバ上に配置されたJAVA Bean からデバイス上のプロセッサへ包まれたネーティブコー ドを転送する操作を示す図。

【図 6 】図 5 の操作に関連するセキュリティ機能を記述するフロー図。

【符号の説明】

10 ワイヤレスデータプラットホーム


12 汎用ホストプロセッサ

14 バス構造


16 DPS (デジタル信号処理装置)

- 18 トラフィックコントローラ
- 20 ハードウェアアクセラレータ回路
- 22 ビデオおよびLCDコントローラ
- 24 LCDもしくはビデオディスプレイ
- 26 主記憶装置
- 28 1/0コントローラ
- 30 インターフェイス
- 32 RAM/ROM
- 34 スマートカード
- 36 キーボード
- 38 マウス
- 40 シリアルポート
- 42 フラッシュメモリカード
- 44 DRAMカード
- 46 DAC (デジタル/アナログコンバータ)
- 48 ネットワークインターフェイス
- 50 DSP API (アプリケーションプログラムインターフェイス)
- 52 ホストDSPインターフェイスレイヤ
- 54 DSPデバイスドライバ
- 56 ホストRTOS(リアルタイムオペレーティング システム)
- **58 DSPライブラリ**
- 60 タスク
- 62 ホストーDSPインターフェイスレイヤ
- 64 DRTOS
- 66 ホストデバイスドライバ
- 70 ホストーDSPインターフェイス
- 80 ダイナミッククロスコンパイラー
- 82 ダイナミッククロスリンカー
- 90 JAVA Bean
- 92 ネーティブコード
- 94 属性
- 96 アクション
- 100 ネットワークサーバ


[図4]




【図1】



[図2]




【図3】



【図5】 -100 Network. 2517-1-Glient 12-ラハー 森東 -Retrieve Weepper -Server_ Host 40,44, 4 ットワーク サーハ" 90 Java fostall 1/21-1L Gode 3-1: Jeve Wrepper Return Wrapper -w/ nation code DSP tacks: ネーラィブコードを有する 74VA 5-1-オーティブタスク ネーティブタスク

[図6]



フロントページの続き

(72)発明者 マシュー エイ. ウールゼイアメリカ合衆国 テキサス州プラノ, ミドルコーブ 608

(72)発明者 ジエラール ショベル フランス国 アンティーブ,シュマン ド ラ シュケット,レ ベルジェル ド バル コンスタンス